

- ไม่ควรใช้นาฬิกาตั้งเวลากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟเกิน 1000 วัตต์
- ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แน่น
- หากต้องการทำความสะอาด ควรนำนาฬิกาออกจากเค้บเสียบก่อน แล้วดูด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามจุ่มตัวนาฬิกาลงในน้ำ
- อย่าเสียบปลั๊กอินเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกันทิ้งไว้ถ้าไม่ได้ใช้งาน ทางโรงงานขอแนะนำว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ควรที่จะใช้กับตัวสินค้า

#### ข้อแนะนำ

1. ตัว TIMER มีระบบ ON/OFF ที่ตั้งเวลาได้ทั้งหมด 8 ระบบ
2. ระบบ ON/OFF สามารถตั้งได้ ทั้งอย่างอัตโนมัติ หรือว่า คิดตั้งด้วยตัวท่านเองได้โดยง่าย
3. สามารถตั้งได้ทั้งแบบ 12 นาฬิกา และ 24 นาฬิกา
4. ตัว Timer สามารถตั้งค่าวันให้ทำงานได้ตามรูปแบบที่ต้องการดังนี้
  - จันทร์ถึงอาทิตย์ แบบแยกต่อวัน
  - จันทร์ถึงอาทิตย์แบบต่อเนื่อง
  - จันทร์ถึงศุกร์
  - เสาร์กับอาทิตย์
  - จันทร์ถึงเสาร์
  - จันทร์ พุธ ศุกร์
  - อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
  - จันทร์ อังคาร พุธ
  - พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  - จันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์

#### การทำงานขั้นต้น

1. เสียบตัว TIMER กับเค้บเสียบตามบ้านที่มีกระแสไฟฟ้า 220-230 โวลท์ หลังจากนั้นจึงเปิดสวิช
2. ปลดขั้วที่ไว้ประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
3. หลังจากนั้นให้เคลียร์ข้อมูลเก่าโดยการกดปุ่ม MASTER CLEAR ด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น ปากกาหรือดินสอ
4. ณ จุดนี้ Timer พร้อมที่จะใช้งาน

#### วิธีการตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม CLOCK ล้างไว้ ขณะเดียวกัน ให้กดปุ่ม WEEK เพื่อตั้งวันที่ปัจจุบัน หลังจากนั้นให้กดปุ่ม HOUR หรือ MINUTE เพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน
2. ปลดขั้วปุ่มทั้งสอง ทั้งวันและเวลาจะถูกตั้งทันที
3. ถ้าตั้งเวลาผิด ให้ท่านเริ่มขั้นตอนที่ 1-2 ใหม่

#### วิธีการตั้งโปรแกรม

1. กดปุ่ม TIMER 1 ครั้ง เพื่อตั้งเวลาที่จะให้เริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม WEEK เพื่อตั้งวัน กดปุ่ม HOUR และ MINUTE เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม TIMER อีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาเริ่ม แล้วเริ่มกด WEEK, HOUR และ MINUTE อีกครั้ง เพื่อตั้งเวลาหยุดการทำงาน
4. กดปุ่ม TIMER อีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าหยุดการทำงาน ถ้าต้องการตั้งเวลาอื่นให้ท่านวนวิธีการทำข้อ 2 ถึง 3 ใหม่
5. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งเวลา กดปุ่ม CLOCK เพื่อให้ตัว TIMER ทำงาน

ตัวอย่าง : ต้องการตั้งเวลาเริ่มต้นการทำงาน ตั้งแต่ 8.15 น. ถึง 22.15 น. ของทุกวัน

1. กดปุ่ม TIMER หน้าจอจะแสดง 1\_on
2. กดปุ่ม WEEK จนกระทั่งหน้าจอแสดง “MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”
3. กดปุ่ม HOUR จนกระทั่งหน้าจอแสดงเวลา 6:00 PM หรือ 18:00
4. กดปุ่ม MINUTE จนกระทั่งหน้าจอแสดงเวลา 6:15 PM หรือ 18:15
5. กดปุ่ม TIMER อีกครั้ง หน้าจอจะแสดง 1\_off
6. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งหน้าจอแสดงเวลา 10:15 PM หรือ 22:15

#### การตั้งเวลาด้วยระบบ MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. กดปุ่ม ON/AUTO/OFF เพื่อตั้งค่าที่ต้องการ ระหว่าง MANUAL ON, AUTO และ MANUAL OFF
2. ถ้าใช้โหมด MANUAL ON และ MANUAL OFF ตัว TIMER จะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติเหมือนกับ โหมด AUTO
3. ถ้าเปลี่ยนโหมดจาก MANUAL เป็น AUTO ตัว TIMER จะเก็บเวลาที่ตั้งไว้จะกว่าเวลาใหม่จะถูกตั้ง

#### ระบบ RANDOM

1. กดปุ่ม RANDOM ที่โหมด AUTO หน้าจอจะแสดงคำว่า RANDOM
2. เมื่อเริ่มระบบ เครื่องจะเริ่มทำงานก่อนเวลาที่เรที่ตั้งไว้ตั้งแต่ 0-32 นาที ระหว่าง 6:00 PM ถึง 6:00 AM
3. กดปุ่ม RANDOM อีกครั้ง เพื่อยกเลิกระบบ

#### ตั้งแบบ 12นาฬิกา หรือแบบ 24นาฬิกา

ให้กดปุ่ม CLOCK และ TIMER พร้อมกัน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกา ระหว่าง 12 หรือ 24 นาฬิกา

#### ระบบ SUMMERTIME

1. กดปุ่ม CLOCK และ ปุ่ม ON/AUTO/OFF พร้อมกัน ที่โหมด AUTO หน้าจอจะแสดงคำว่า SUMMER
2. กดปุ่มทั้งสองอีกครั้งเพื่อกลับไปสู่เวลาในฤดูหนาว

#### รายละเอียดอื่นๆที่สำคัญ

Voltage	220-230 โวลท์ AC 50 Hz
กระแสไฟ	10 Amp หรือ 1000 วัตต์
เวลาดำสุดในการตั้งค่า	1 นาที
อุณหภูมิสำหรับการใช้งาน	-10 ถึง +40 องศาเซลเซียส
ความแม่นยำ	+/- 1 นาที ต่อเดือน
แบตเตอรี่สำรอง	Ni Cd 1.2V > 1000 ชั่วโมง